

ТУЛАМАШДЕТАЛЬ

Запасные части для насосов

ЦНСк 300-120...600

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41 -54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Запасные части к насосам ЦНСк 300-120...600

1. Вал 2-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-02
2. Вал 3-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-03
3. Вал 4-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-04
4. Вал 5-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-00
5. Вал 6-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-06
6. Вал 7-ми секционного насоса 8МСК-7.01.012-07
7. Вал 8-ми секционного насоса 8МСК-7.01.012-08
8. Вал 9-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-09
9. Вал 10-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-10
10. Кронштейн задний 8МСК-7-0103
11. Диск разгрузки 8МСК-7-0109
12. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110
13. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110-01
14. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110-02
15. Втулка дистанционная 8МСК-7-0113
16. Крышка нагнетания 8МСК-7-0115-2
17. Аппарат направляющий при выдаче 8МСК-7-0116
18. Аппарат направляющий 8МСК-7-0117
19. Колесо рабочее 8МСК-7-0118
20. Колесо рабочее при выдаче 8МСК-7-0119
21. Кольцо уплотняющее 8МСК-7-0120-1 (ст.40X13)
22. Кольцо уплотняющее 8МСК-7-0121-1 (ст.40X13)
23. Втулка 8МСК-7-0125-2 (ст.40X13)
24. Рубашка вала 8МСК-7-0126
25. Кольцо 8МСК-7-0128
26. Гайка ротора 8МСК-7-0140сб
27. Вставка 8МСК-7-0150-2 (ст.12X18Н9ТЛ)
28. Кольцо 8МСК-7-0151-01 (ст.12X18Н9ТЛ)
29. Кольцо 8МСК-7-0152
30. Кольцо ЦНСк 300-120...600.01.007-01 (ст.12X18Н9ТЛ)
31. Втулка разгрузки 8МСК-7-0170сб
32. Кольцо уплотняющее 1 ступени ЦНСк 300-120...600.01.004-1 (ст.40X13)
33. Колесо рабочее 1 ступени ЦНСк 300-120.01.005
34. Крышка всасывания ЦНСк 300-120.600.01.006
35. Втулка 8МСК-7.0171

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93