

# ТУЛАМАШДЕТАЛЬ

## Запасные части для насосов

### ЦНС 500-160...880

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41 -54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

## Запасные части к насосам ЦНС 500-160...880

1. Аппарат направляющий ЦНС 500-160...880.01.001
2. Аппарат направляющий при выдаче ЦНС 500-160...880.01.002
3. Вал 2-х секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-02
4. Вал 3-х секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-03
5. Вал 4-х секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-04
6. Вал 5-ти секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-05
7. Вал 6-ти секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-06
8. Вал 7-ми секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-07
9. Вал 8-ми секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-08
10. Вал 9-ти секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-09
11. Вал 10-ти секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-10
12. Вал 11-ти секционного насоса ЦНС 500-160...880.01.003-11
13. Втулка подсальниковая ЦНС 500-160...880.01.004
14. Втулка дистанционная ЦНС 500-160...880.01.005
15. Втулка разгрузки ЦНС 500-160...880.01.006
16. Втулка гидрозатвора ЦНС 500-160...880.01.007
17. Втулка сальника ЦНС 500-160...880.01.008
18. Гайка ЦНС 500-160...880.01.009
19. Кронштейн передний ЦНС 500-160...880.01.010-2
20. Колесо рабочее 1 ступени ЦНС 500-160...880.01.011
21. Колесо рабочее ЦНС 500-160...880.01.012
22. Колесо рабочее при выдаче ЦНС 500-160...880.01.012-01
23. Кольцо направляющего аппарата ЦНС 500-160...880.01.014
24. Кольцо уплотняющее 1 ступени ЦНС 500-160...880.01.016
25. Кольцо уплотняющее ЦНС 500-160...880.01.017
26. Кольцо уплотняющее ЦНС 500-160...880.01.018
27. Кольцо гидропята ЦНС 500-160...880.01.019
28. Корпус направляющего аппарата ЦНС 500-160...880.01.021
29. Крышка всасывания ЦНС 500-160...880.01.022
30. Крышка нагнетания ЦНС 500-160...880.01.023
31. Кронштейн задний ЦНС 500-160...880.01.026-2
32. Рубашка вала ЦНС 500-160...880.01.028
33. Прокладка ЦНС 500-160...880.01.030
34. Прокладка ЦНС 500-160...880.01.031
35. Гайка ЦНС 500-160...880.01.034
36. Кольцо гидропята ЦНС 500-160...880.01.111
37. Диск гидропята ЦНС 500-160...880.01.112
38. Втулка подшипника ЦНС 500-160...880.01.045
39. Крышка подшипника ЦНС 500-160...880.01.044

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93