

ТУЛАМАШДЕТАЛЬ

Запасные части для насосов

ЦНС, ЦНСГ, ЦНСН
105-98...490

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41 -54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Запасные части к насосам ЦНС, ЦНСг, ЦНСн 105-98...490

1. Крышка нагнетания 5МС-10.01.101
2. Втулка сальника 5МС-10.01.105
3. Гайка вала 5МС-10.01.106
4. Диск гидравлической пяты 5МС-10.01.107
5. Кольцо гидравлической 5МС-10.01.108
6. Втулка разгрузки 5МС-10.01.109
7. Кольцо уплотняющее МС-100.0113
8. Колесо рабочее 5МС-10.01.114
9. Колесо рабочее при выдаче 5МС-10.01.114-01
10. Кольцо уплотняющее 5МС-10.01.115
11. Втулка 5МС-10.01.117
12. Крышка всасывания ЦНС 105-245.01.118
13. Втулка гидрозатвора 5МС-10.01.121
14. Крышка передняя 5МС-10.01.123
15. Втулка дистанционная 5МС-10.01.124
16. Втулка распорная 5МС-10.01.127
17. Рубашка вала 5МС-10.01.132
18. Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134
19. Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134-01
20. Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134-02
21. Втулка подшипника 5МС-10.01.137
22. Шпонка специальная 5МС-10.01.138
23. Кольцо отбойное 5МС-10.01.139
24. Шайба стопорная специальная 6МС-6-0144
25. Гайка круглая специальная 6МС-6-0145
26. Муфта в сборе У0011
27. Полумуфта электродвигателя У0011/1
28. Полумуфта насоса У0011/2
29. Палец У0011/3
30. Втулка МУВП У0011/5
31. Вал 2-х секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-02
32. Вал 3-х секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-03
33. Вал 4-х секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-04
34. Вал 5-ти секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-00
35. Вал 6-ти секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-06
36. Вал 7-ми секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-07
37. Вал 8-ми секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-08
38. Вал 9-ти секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-09
39. Вал 10-ти секционного насоса ЦНС 105-245.01.000.12-10
40. Фланец ответный ЦНС 105-245.01.000.02
41. Аппарат направляющий ЦНС 105-245.01.111-1
42. Аппарат направляющий при выдаче ЦНС 105-245.01.111-1-01
43. Корпус направляющего аппарата ЦНС 105-245.01.112
44. Кольцо направляющего аппарата ЦНС 105-245.01.002
45. Шпонка МС-100.0116
46. Кронштейн задний ЦНСн 105-245.001
47. Кронштейн передний ЦНСн 105-245.003
48. Кронштейн задний 5МС-10.01.103
49. Кронштейн передний 5МС-10.01.122
50. Крышка сальника ЦНСн 105-245.007-2
51. Крышка подшипника ЦНСн 105-245.006
52. Кольцо ЦНСн 105-245.015
53. Манжета 1.2-65x90-1
54. Набивка сальниковая сквозного плетения 12x12
55. Подшипник 1612

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93