

ТУЛАМАШДЕТАЛЬ

Запасные части для насосов

ЦНСк 60-66...330

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Запасные части к насосам ЦНСк 60-66...330

1. Колесо рабочее 4МСК-10.001
2. Колесо рабочее при выдаче 4МСК-10.001-01
3. Аппарат направляющий 4МСК-10.01.005-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
4. Крышка нагнетания ЦНСк 60-165"С"01.101
5. Кронштейн задний 4МСК-10.01.103
6. Втулка сальника 4МСК-10.01.105
7. Гайка вала 4МСК-10.01.106
8. Диск гидравлической пяты ЦНСк 60-165"С".01.107
9. Кольцо гидравлической пяты 4МСК-10.01.108
10. Втулка разгрузки 4МСК-10.01.109-01 (ст.40Х13)
11. Втулка разгрузки ЦНСк 60-165"С"01.033-01 (ст.40Х13)
12. Корпус направляющего аппарата ЦНСк 60-165"С".01.111-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
13. Кольцо направляющего аппарата 4МСК-10.01.112-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
14. Кольцо уплотняющее ЦНСк 60-165"С".01.113-01 (ст.40Х13)
15. Кольцо уплотняющее 4МСК-10.01.115-01 (ст.40Х13)
16. Крышка всасывания 4МСК-10.01.118
17. Втулка гидрозатвора 4МСК-10.01.121-01 (ст.40Х13)
18. Кольцо 4МСК-10.01.126
19. Втулка дистанционная 4МСК-10.01.127
20. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129
21. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129-01
22. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129-02
23. Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
24. Вал 2-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-02
25. Вал 3-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-03
26. Вал 4-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-04
27. Вал 5-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12
28. Вал 6-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-06
29. Вал 7-ми секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-07
30. Вал 8-ми секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-08
31. Вал 9-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-09
32. Вал 10-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-10

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41 -54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93